

Ключове

В случай на изгубване, при дилърите на Форд може да получите резервни ключове. За тази цел трябва да заявите номера, който е маркиран върху табелката, доставена с оригиналните ключове.

ВНИМАНИЕ: Вашият автомобил се доставя с кодирани ключове. Допълнителните ключове трябва да се кодират заедно с останалите Ваши ключове.

Програмиране на ключ

Не повече от осем ключа могат да бъдат програмирани за радиочестотно дистанционно отключване и заключване (включително доставените с автомобила). Ключовете трябва да останат вътре в автомобила по време на процедурата за програмирането.

Поставете предпазните колани на предните седалки и затворете всички врати, за да се уверите, че по време на програмирането няма да възникнат възпрепятстващи шумове (радио шумове).

1. За да програмирате нови ключове за радиочестотно дистанционно отключване и заключване, завъртете контактния ключ до положение "II" четири пъти в продължение на не повече от шест секунди.
2. Поставете контактния ключ в положение "0". Ще се чуе звуков сигнал, който показва, че можете да препрограмирате нови ключове в продължение на 10 секунди.
3. Натиснете някой от бутоните на новия ключ. Ще се чуе звуков сигнал за потвърждение. Повторете тази последна стъпка за всички ключове с дистанционно отключване и заключване, включително за оригиналните. Не сваляйте контактния ключ от гнездото на включвателя, когато натискате бутон.
4. Поставете отново контактния ключ в положение "II" или изчакайте 10 секунди, без да програмирате други ключове, за да приключи процесът на програмиране. При това положение само с ключовете за дистанционно радиочестотно отключване и заключване, които току-що сте програмирали, ще можете да заключвате и отключвате автомобила.

Общо отваряне/затваряне

Стъклата с електрическо задвижване и люкът на покрива може да се управляват при изключено положение на контактния ключ чрез функцията за общо отваряне/общо затваряне.

ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията за общо отваряне и общо затваряне отваря и затваря всички прозорци само при автомобилите, които са оборудвани с четири стъкла с електрическо задвижване и при моделите с три врати, които са оборудвани с тази опция. Общото затваряне ще работи правилно само ако паметта е правилно настроена за всеки от прозорците.

За да отворите всички стъкла и люка на покрива, натиснете и задръжте бутона за отключване на ключа за поне три секунди. Натиснете някой от бутоните за отключване или заключване на ключа за да спрете отварянето на прозорците.

Препрограмиране на функцията за отключване

Вие можете да промените функцията за отключване по такъв начин, че чрез еднократно натискане на бутон "отключване" на ключа да изключвате централното или двойното заключване и алармената система, като отключвате само вратата на водача. Повторното натискане на бутона за "отключване" на ключа в рамките на три секунди ще отключва и вратите на пътниците.

За да препрограмирате тази функция, натиснете и задръжте едновременно бутоните за "отключване" и "заключване" за не по-малко от четири секунди при контактен ключ в изключено положение. Пътепоказателите ще просветнат двукратно, за да потвърдят, че функцията за отключване е била препрограмирана успешно.

Едновременното повторно натискане и задържане на двата бутона за не по-малко от четири секунди ще върне функцията за отключване в първоначално положение.

Програмиране на нов транспондер (добавяне на нов транспондер)

- 1.Поставяме първия ключ (**MASTER KEY**) в контакта за палене и завъртаме на позиция II
- 2.Връщаме на 0 и махаме ключа
- 3.Поставяме втория ключ в контакта за палене и завъртаме на позиция II
- 4.Връщаме на 0 и махаме ключа
- 5.Активира се режим на програмиране и имаме десет секунди, за да:
- 6.Поставяме новия ключ в контакта за палене и завъртаме на позиция II
- 7.Връщаме на 0 и махаме ключа
- 8.Изчакаваме 10 секунди за излизане системата от режим на програмиране